


# В полза на потребителите...

## Как се използва цифрова домофонна система CD-2503xxx



**Повикване на етажен домофон/абонат** - избира се номера му от цифровата клавиатура на входния панел.

До всеки външен панел е необходимо да има списък с номерата на абонатите.  
При грешка - бутон **С** от клавиатурата изтрива грешно въведените цифри.



**Установяването на връзка с набрания абонат** - изписва се "CALL" на дисплея.  
Надписа „CALL“ примигва толкова пъти колкото звъни домофона.

**Осъществяване на връзка или вдигането на слушалката на етажния домофон от абоната** - на дисплея на външния панел се изписват две нули и черта.




**Отваряне на входната врата от абонат /задействие на електрическа брава/** - натискане се бутон от етажния домофон (син бутон при LM8).  
Отключването е съпроводено със звуков сигнал.

Времето за разговор между абоната и посетителя е стандартно ограничено на 2 минути. 10 секунди преди разговора да бъде прекратен автоматично, етажният домофон и външния панел сигнализират чрез кратки предупредителни аудио сигнали (10 на брой).  
Във всеки момент от разговора абоната може да задейства електрическа брава или да прекъсне връзката.



**Използване на индивидуалният четирицифров кодов ключ от абонат.**

1. Изберете вашия номер (на абоната/етажен домофон) от цифровата клавиатура на външния панел.
  2. Натиснете бутон ключ .
  3. Изберете индивидуалния четирицифров кодов ключ, предоставен ви от инсталатора.
- Пример: Вашият апартамент в сграда е № 1, а предоставеният ви кодов, а ключ е 1234.  
Необходимо да натиснете в последователност следните символи от клавиатурата:



Всяка цифрова домофонна система CD-2502 е снабдена с кодова таблица, определена от компютърна програма. Кодовете в нея са с неповторима кодова комбинация от четири цифрен, определени към даден номер апартамент.

**Използване на електронен ключ**

За отключване на входната врата - доближете електронния ключ до четеца.

При версия с контактни електронни ключове (чип на Далас/ibutton) - четеца е изнесен в панела, в страни от клавиатурата.

При версия с безконтактни електронни ключове (RFID карти/чипове) - четеца е скрит зад клавиатурата на панела.

Системата ще сравни серийният номер на електронния ключ с въведените в паметта на електронната касета.  
Разпознаването е съпроводено от звуков сигнал. На дисплея на панела за кратко ще се появи фиктивния номер под който е въведен ключа.