

Как се използва цифрова домофонна система тип CD-2500/3100 и аудио домофон LM-8/LY-8

Използване на входен външен панел Laskomex CD-25xx:

Външен панел
CP-2503R



дисплей

клавиатура

четец за безконтактни
електронни ключове

Повикване (избиране) на абонат (апартамент, офис):

До всеки входен панел е необходимо да има поставен списък с номера на апартаменти.

- 1.) От входният панел (табло) чрез клавиатурата изберете номера на апартамент, който желаете да повикате. На дисплея се изписва съобщение [CALL].
- 2.) При грешка, натиснете С от клавиатурата и започнете отначало.
- 3.) Изчакайте отговор. При осъществяване на връзка на дисплея на външния панел се изписват две нули и черта.

При изградена система в йерархична структура (основен и няколко подчинени второстепенни входи): Само на Основния (главен) вход, за да се повика апартамент е необходимо да се избере: 1)- номера на желания блок (вход); 2)- знак „Ключ“ за потвърждаване; 3)- номера на желания апартамент.

Отваряне на входна врата:

I. С използване на код за достъп - индивидуален код за всеки апартамент

- 1.) Изберете номера на апартамент си.
- 2.) Натиснете бутон ключ.
- 3.) Въведете си индивидуалния 4-цифрен код.
- 4.) Отворете входната врата

Пример: Вашият апартамент е № 1, а предоставеният ви кодов ключ е 1234.
Необходимо е да изберете в следната последователност от символи:



Всяка цифрова домофонна система CD-25xx е снабдена с кодова таблица, определена от компютърна програма. Кодовете в нея са с неповторима кодова комбинация от четири цифри, зададени към определен номер апартамент.

При изградена система в йерархична структура (основен и и подчинени второстепенни входи): Само на Основния (главен) вход е необходимо да се избере: 1)- номера на желания блок (вход); 2)- номер на апартамент; 3)- знак „Ключ“ за потвърждаване; и 4)- индивидуалния 4-цифрен код за достъп.

II. С използване на безконтактен електронен ключ /RFID/ - чип

- 1.) Доближете чипа до четеща - клавиатурата
Не докосвайте клавиатурата с чипа!
- 2.) Отворете входната врата



Системата ще сравни серийният номер на електронния ключ /чип/ с въведените в паметта. Разпознаването е съпроводено от звук сигнал. На дисплея за кратко ще се появи номера, под който е въведен ключа.

Използване на етажен аудио домофон Laskomex:

Разговор и отключване на входната врата:

- 1.) Когато чуete звънене от домофона, вдигате слушалката му.
- 2.) Проведете разговор.
- 3.) Ако искате да отключите входната врата, натиснете бутона за задействане на електрическа брава. Отключването е съпроводено със звук сигнал.

Максимално време за разговор е 2 минути (задедено станадартно в системата). 10 секунди преди да бъде прекратен автоматично разговор, етажният домофон и външния панел сигнализират чрез кратки предупредителни аудио сигнали (10 на брой). Във всеки един момент от разговора може да се прекрати връзката или да задейства електрическа брава.

Промяна на ниво на звънене на етажен домофон:

Използвайте ключето за регулация на нивото на звънене и изключване.

Ключът има 3 позиции:

- Първа позиция (I) — Ниско ниво на звънене
- Втора позиция (0) — Изключен звуков сигнал.
- Трета позиция (II) — Високо ниво на звънене

В скоби са посочени означенията при модел LY-8, LY-8-1 (I, 0, II).

За модел LM-8 означенията са с рисунка говорител.



Етажен домофон LM-8

ключ за ниво на звънене и изключване
бутон за отваряне на вх. врата



Етажен домофон LY-8 LY-8-1

бутон за отваряне на вх. врата с индикация за повикване
ключ за ниво на звънене и изключване
Допълнителен бутон за управление на друго устройство

Индивидуални настройки на система Laskomex:

Промяна на индивидуален код

За активирани на потребителско меню е необходимо да имате помощник в апартамент, а вие да се намирате пред входния панел.

- 1.) Изберете номера на апартамент. Човека, който се намира в апартамент е необходимо да вдигне слушалката.
- 2.) Натиснете бутона със знак ключ и задържете. Докато натискате и задържате бутона със знак ключ, помолете човека в апартамент да натисне бутона за отваряне на вх. врата 5 /пет/ пъти. Пуснете бутона със знак ключ. Активирането на потребителското меню се сигнализира с три кратки сигнала в домофона и във външния панел, а също и с изписване на съобщение [OPC] на дисплея.
- 3.) Приключете разговора. (човека в апартамент може да затвори слушалката или натиснете С от клавиатурата на панела).
- 4.) Въведете номера на апартамент, натиснете бутона със знак за ключ и въведете текущия си код.
- 5.) Изберете бутона със знак 0. На дисплея за кратко ще се появят съобщения [NEU] и [CODE]. След изписване на четири хоризонтални черти на дисплея е необходимо да въведете два пъти новия си желан код (трябва да бъдат четири цифри).
- 6.) Излезте от потребителското меню, като натиснете последователно бутон ключ и след това бутон С.

Възможно е вашият инсталатор да забрани промяната на код от потребителя!

Ако имате проблеми или не можете да се справите сами, винаги можете да разчитате на нашата помощ!