

Цифрова система Laskomex серия CD-2500/CD-2600/CD-3100 **Потребителска функция : Промяна на индивидуален код за достъп**

Важно!!!

Тази процедура се изпълнява от двама души. Необходимо е да има един човек пред входен панел (табло) и един човек в апартамент (пред апартаментен домофон).

Също трябва да се знае текущия код за достъп към апартаментта.

При изградена йерархична структура: работите се с входен панел на жилищната сграда (не пред основен вход/вход на ограда)

Последователни действия за Лицето пред панела:

1.) Изберете номера на апартаментта. Вашият помощник (лицето, което е пред домофона в апартаментта) е необходимо да приеме повикването. **Установява се връзка с апартамент** (от панела).

2.) Натиснете знак Ключ на клавиатурата на панела **и задръжте**. Не пускайте бутон Ключ. Помолете лицето в апартаментта да **натиснете бутона за управление на Брава 5 пъти последователно**. (Задържането на знак Ключ от панела трябва да е едновременно с избора на бутона за управление на Брава - 5 последователни пъти) Активирали сте потребителско меню.

Активирането на потребителското меню се сигнализира с три кратки сигнала в домофона и във външния панел. Изписва се и съобщение [ОРС] на дисплея на панела.

3.) Прекратете разговора. (лицето пред домофона може да затвори линията, или лицето пред панела да натисне С)

4.) Въведете номера на апартаментта, изберете знак Ключ на панела и въведете текущия си код за достъп. (като влизане в сградата)

5.) Изберете знак [0] от клавиатурата (нулиране на код).

На дисплея се появява за кратко съобщения [NEU] и [CODE]. След това се изписват четири хоризонтални черти на дисплея.

Въведете желаня (нов) код за достъп (трябва да бъдат четири цифри). **Повторете.**

6.) Излезте от потребителското меню, като натиснете последователно бутон ключ и след това бутон С.

Възможно е вашият инсталатор да е забранил промяната на код от потребителя!

**Ако имате проблеми или не можете да се справите сами,
винаги можете да разчитате на нашата помощ!**