

КРАТКО УПЪТВАНЕ


Цифров апартаментен домофон Laskomex – инсталиране LM/LY

Потребител / инсталатор

1. Проверете проводниците
2. Закрепете основата на домофона на предвиденото място на стената посредством винтове.
3. Свържете проводниците като спазвате поляритета за L+ и L-
За всеки един апартамент трябва да има пуснат проводник спрямо указанията и този проводник е свързан с L+ и L- (виж електронна касета EC-2502AR).

4. **Програмиране на домофон.**

Въвеждане на номер абонат (апартамента, в който ще се използва).



Места за поставяне на джъмperi в домофон.


Номера на домофона се програмира с помощта на джъмperi (мостчета). Всеки един номер в диапазон от 1...255 може да се представи като сума от числата 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128. Джъмперите отговарят на двоичния код на числото от 1 до 255.

Сложете джъмпер на цифрата, която се включва в програмирания номер. (някои от следните позиции 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128). Числото 0 не се програмира. При число извън посочените числа на платката - Поставете джъмперите така, че като ги съберете да получите номера на апартамента/офиса.... Отстранете свободните и ненужни джъмperi.

Примери:

- Задаване на номер 2


Ап. Номер - № 2



Поставете единия джъмпер на позиция 2. Махнете останалите джъмperi
Джъмпер на 2

- Задаване на номер 10


Ап. Номер - № 2



Поставете два джъмпера на позиция 2 и 8 . Махнете останалите джъмperi
Джъмпер на 2 и 8: 2+8=10

- Задаване на номер 37

Ап. Номер - № 37



Поставете три джъмпера на позиция 1,4 и 32. Махнете останалите джъмperi
Джъмпер на 1,4 и 32: 1+4+32=37

След програмиране на номера на домофон, инсталацията може да се провери чрез процедура в режим P-3.

Само при номериране в жилищни/офисни блокове с номера по-големи от 255 (или хотелски тип) се програмира логически номер Логическия номер = физическия + параметър за програмиране (виж Инструкция за инсталация на система серия CD-2502)

Винаги можете да се обърнете към инсталатор!